

Guide d'installation demi-portes ZFORCE 1000-800

- 1- À l'aide d'un tournevis étoile, retirer les 3 vis de la porte. Insérer les 3 nouvelles vis 1 1/4" (30 mm) fourni dans le kit CFMOTO.



- 2- À l'aide d'une perceuse, percer 2 trous 19/64" et insérer les rivets à enfoncer fournis dans le kit CFMOTO.



- 3- Retirer le rivet à enfoncer d'origine et installer l'arrêt de porte en utilisant le même rivet à enfoncer.



- 4- À l'aide d'un tournevis étoile retirer les 2 vis étoiles sur la porte à l'intérieur du véhicule. Ensuite, installer le bas de porte avec les 2 vis (25 mm) fournis dans le kit CFMOTO.



- 5- À l'aide d'une perceuse, percer 2 trous 19/64" et installer les 2 rivet à enfoncer fourni dans le kit CFMOTO.



Résultat final :

