



**CFMOTO**

— C A N A D A —

## Manuel d'installation

### KIT D'EXTENSION D'AILES POUR ZFORCE 500/800 TRAIL

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine soient assemblés par un concessionnaire CFMOTO agréé.

Avant le montage, garez le véhicule sur une surface plane, placez l'engrenage de transmission en position Park (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

1 – Chaque extension d'aile comportent préalablement des trous pour l'installation.

2 - Aligner les extensions d'ailes sur le véhicule. Une fois l'extension alignée, percer un trou dans le plastique du véhicule avec une mèche 19/64 à l'endroit correspondant avec le trou de l'extension d'aile.

**À noter qu'à certains endroits sur le véhicule, des push rivets ou des trous pour push rivet peuvent déjà être présents.**

3- Une fois les trous percés, alignez l'extension d'aile sur le véhicule et le fixer à l'aide des push rivets.

