


iBuyGrillParts.com

888-634-4289



iBuyGrillParts.com

888-634-4289

VM508 / VM658 Parts List

VM508/VM658 (Items marked "*" are not shown in the parts illustration)

(les éléments marqués d'un astérisque ne sont pas illustrés)

(los artículos marcados con "*" no se muestran en la ilustración de partes)

Ref.	Qty.	VM508	VM658
Ref.	Quantité		
Description / De scription / Descripción	Cant.		
1. Burner Main Angle Assy - Long Electrode / Brûleur-électrode long / Quemador-electrodo largo	2/3	50004240	50004240
2. Burner Main Angle Assy - Short Electrode / Brûleur-électrode court / Quemador-electrodo corto	2	50004241	50004241
3. Gasket Burner HBQ / Joint de brûleur / Empaque del quemador	4/5	50000892	50000892
4. Flash Tube - H3 / Tube d'allumage / Tubo de chispa - H3	2	n/a	50001300
4a. Flash Tube - H4 / Tube d'allumage / Tubo de chispa - H4	1	50000879	n/a
5. Console W/Rivnut Assy VM 5 Burner / Consoler l'assemblée VM 5 brûleur / Consuele la asamblea VM 5 quemador	1	n/a	50004199
5a. Console W/Rivnut Assy VM 4 Burner / Consoler l'assemblée VM 4 brûleur / Consuele la asamblea VM 4 quemador	1	50004197	n/a
6. Ignitor Push Button BBQ / Allumeur bouton / botones del encendedor	1	50001011	50001011
7. 8 Pole Ignitor Assy Kit (w/Wires) / 8 Nécessaire d'allumage (avec fils) / Kit del ensamble del encendedor de 6 polos (c/cables)	1	n/a	50004221
7a. 6 Pole Ignitor Assy Kit (w/Wires) / 6 Nécessaire d'allumage (avec fils) / Kit del ensamble del encendedor de 6 polos (c/cables)	1	50001619	n/a
8. Hose Regulator (2 Sided 28½" Long) / Tube flexible (deux latéral 28½ po) / Manguera reguladoe (dos lateral 28½")	1	50003815	50003815
9. Bezel Assy - Backlit / Enjoliveur / Bisel	5/6	50003002	50003002
10. Knob St. Assy - Gray / Bouton - gris / Perilla - gris	5/6	50003984	50003984
11. Harness 1 pc. 5 Burner w/Rotisserie / Câblage-5 brûleur avec tournebroche / Arnés-quemador c/rotisserie	1	n/a	50004267
11a. Harness 4 Burner w/Rotisserie / Câblage-4 brûleur avec tournebroche / Arnés- 4 quemador c/rotisserie	1	50004266	n/a
12. Shelf Left w/Rivnut Assy VM 5 Burner / Tablette gauche, 5 brûleur / Estante izquierda, 5 quemador	1	n/a	50004193
12a. Shelf Left w/Rivnut Assy VM 4 Burner / Tablette gauche, 4 brûleur / Estante izquierda, 4 quemador	1	50004189	n/a
13. Shelf Light Kit 2005 / Nécessaire électrique de tablette / Kit de la luz de la repisa	1	n/a	50003669
14. Condiment Tray Left Casting / Plateau de condiment - gauche / Bandeja de condimento - izquierda	1	50004177	50004177
15. Condiment Tray Right Casting / Plateau de condiment - droit / Bandeja de condimento-derecha	1	50004178	50004178
16. Shelf Right S/B w/Rivnut Assy VM 3/4/5 Burner / Tablette droit, 5 brûleur / Estante derecha, 5 quemador	1	50004191	50004191
17. Support Shelf Rear L-VM / Support tablette arrière gauche / Soporte estante posterior izquierda	1	50004183	50004183
18. Support Shelf Front R-VM / Support tablette avant droit / Soporte estante frontales derecha	1	50004184	50004184
19. Support Shelf Rear R-VM / Support tablette arrière droit / Soporte estante posterior derecha	1	50004185	50004185
20. Support Shelf Front L-VM / Support tablette avant gauche / Soporte estante frontales izquierda	1	50004186	50004186
21. Heat Shield Marinating Tray / Chauffer la protection plateau marinant / Caliente el protector la bandeja que marina	1	50004264	50004264
22. Side Burner Assy VM Single / Brûleur latéral simple / Quemador lateral sola	1	50004181	50004181
23. Cover S/B Assy / Couvercle brûleur latéral / Cubierta del ensamble quemador lateral	1	50004201	50004201
24. Marinating Station Tray Plastic / Plateau marinant / Bandeja que marina	1	50004179	50004179
25. Cutting Board Cover Assy / Couverture de planche à découper / Cubierta de plancha para cortar	1	50004202	50004202
26. Cutting Board Plastic / Plance à découper / Plancha para cortar	1	50004180	50004180
27. Wire Electrode Rotiss 55" / Électrode tournebroche 140 cm / Electrodo rotisserie 55"	1	50003473	50003473
28. Plate Heat - Enamel / Plaque de chauffe, émaillée / Placa del calefactor, recubierta	4/5	50000877	50000877
29. Rotisserie Assembly (5B-6B) / Tournebroche / Rotisserie	1	n/a	50003462
29a. Rotisserie Assembly (3B-4B) / Tournebroche / Rotisserie	1	50003500	n/a
30. Tube & Orifice Assy 5 Burner LP 1.3mm / Tube et orifice - 5 brûleurs LP / Ensamble del tubo y orificio - 5 quemadors LP	1	n/a	50004145
30a. Tube & Orifice Assy 5 Burner Nat. #46 / Tube et orifice - 5 brûleurs Naturel / Ensamble del tubo y orificio - 5 quemadors-Natural	1	n/a	50004146
30b. Tube & Orifice Assy 4 Burner LP 1.15mm / Tube et orifice - 4 brûleurs LP / Ensamble del tubo y orificio - 4 quemadors-LP	1	50004143	n/a
30c. Tube & Orifice Assy 4 Burner LP #51 / Tube et orifice - 4 brûleurs LP / Ensamble del tubo y orificio - 4 quemadors-LP	1	50004144	n/a

VM508/VM658 (Items marked “*” are not shown in the parts illustration)

(les éléments marqués d'un astérisque ne sont pas illustrés)

(los artículos marcados con “*” no se muestran en la ilustración de partes)

Ref.	Qty.		
Ref.	Quantité	VM508	VM658
Description / De scription / Descripción	Cant.		
31. Cook Grates 4/5 VM-Enamel / <i>Grille de cuisson-émaillée</i> / Regilla de cocimiento-recubierta	3/4	50004175	50004175
32. Wire Connector 33-S/B LP/ <i>Fils connecteur - LP</i> / Alambre conector LP	1	50001668	50001668
33. Door Upper Brace 5B-HD Model 1 / <i>Porte attache supérieure</i> / Puerta el refuerzo superior	1	n/a	50004235
33a. Door Upper Brace 4B-HD Model 1 / <i>Porte attache supérieure</i> / Puerta el refuerzo superior	1	50004231	n/a
34. Magnet Snap-In / <i>Aimant</i> / Imán	2	50002033	50002033
35. Grease Cup Holder-HD Model / <i>Support de récipient à graisse</i> / Sujeto de recipiente para grasa	1	50004258	50004258
36. Grease Cup Drawn / <i>Récipient à graisse</i> / Recipiente para grasa	1	50001845	50001845
37. Cover Plate (NG-2008 Model) / <i>Couverture - naturel</i> / Cubierta - natural	1	50004260	50004260
38. Back Panel Black 5B Model / <i>Panneau arrière noir</i> / Entrepaña posterior negro	1	n/a	50004237
38a. Back Panel Black 4B Model / <i>Panneau arrière noir</i> / Entrepaña posterior negro	1	50004232	n/a
39. Snap Bushing 2" (Natural) / <i>Douille 2 po (naturel)</i> / Buje 2" (natural)	1	50002490	50002490
40. Tank Pull Out Assy (VCMP) / <i>Tiroir de réservoir</i> / Cajón de tanque	1	n/a	50004650
41. Internal Shelf 5B-HD Model / <i>Tablette à l'intérieur brûleur latéral</i> / Repisa interna quemador lateral	1	n/a	50004239
42. Door Assy 5B-HD Model / <i>Porte assemblage brûleur latéral</i> / Puerta ensamble quemador lateral	2	n/a	50004212
42a. Door Assy 4B-HD Model / <i>Porte assemblage brûleur latéral</i> / Puerta ensamble quemador lateral	2	50004209	n/a
43. Handle Curved 128mm C-C / <i>Poignée courbée</i> / Maneje curvo	2	50004204	50004204
44. Side Panel S/S-HD Model / <i>Panneau latéral</i> / Entrepaña lateral	2	n/a	50004236
44a. Side Panel HD Model Black / <i>Panneau latéral noir</i> / Entrepaña lateral negro	2	50004228	n/a
45. Cabinet Skirt Corner Assy-HD Model / <i>Jupe de coffret, coin</i> / Gabinete falda ensamble, esquina	1	50004244	50004244
46. Cabinet Skirt Assy Right HD Model / <i>Jupe de coffret, droit</i> / Gabinete falda ensamble, derecha	1	50004254	50004254
47. Cabinet Skirt Assy Left HD Model / <i>Jupe de coffret, gauche</i> / Gabinete falda ensamble, izquierda	1	50004253	50004253
48. Grease Tray 5B-HD Model / <i>Tôle à graisse brûleur latéral</i> / Recipiente para grasa quemador lateral	1	n/a	50004261
48a. Grease Tray 4B-HD Model / <i>Tôle à graisse brûleur latéral</i> / Recipiente para grasa quemador lateral	1	50004259	n/a
49. Rear Lid Assy 5B Model / <i>Couvercle arrière</i> / Ensamble de la tapa posterior	1	n/a	50004171
49a. Rear Lid Assy 4B Model / <i>Couvercle arrière</i> / Ensamble de la tapa posterior	1	50004168	n/a
50. Warm Rack 5B Model / <i>Grille de réchaud</i> / Estante de calentamiento	1	n/a	50004173
50a. Warm Rack 4B Model / <i>Grille de réchaud</i> / Estante de calentamiento	1	50004170	n/a
51. Front Lid Assy 5B-HD Blue / <i>Couvercle avant</i> / Ensamble de la tapa frontales	1	n/a	50004131
51a. Front Lid Assy 4B-HD Blue / <i>Couvercle avant</i> / Ensamble de la tapa frontales	1	50004127	n/a
51b. Front Lid Assy SS 5B VM Model / <i>Couvercle avant</i> / Ensamble de la tapa frontales	1	n/a	50004655
51c. Front Lid Assy SS 4B VM Model / <i>Couvercle avant</i> / Ensamble de la tapa frontales	1	50004670	n/a
52. Hardware Lid Set / <i>Fixations, couvercle</i> / Accesorios, juego de tapas	1	50000355	50000355
53. Lid Bumper (Set of 6) / <i>Butoirs de couvercle, jeu de 6</i> / Defensas de las tapas, juego de 6	1	50000365	50000365
54. Logo Assy - HD Model / <i>Logo HM modèles</i> / Logotipo HM modelos	1	50004113	50004113
55. Gauge Temp (Middle Range) / <i>Indicateur, température</i> / Calibrador, temperatura	1	50004223	50004223
56. Electrode-Main-Long / <i>Électrode-principal-court</i> / Electrodo-principal-corto	2/3	50000523	50000523
57. Electrode-Main-Short / <i>Électrode-principal-long</i> / Electrodo-principal-largo	2	50000431	50000431
58. Electrode-Side Burner / <i>Électrode - brûleur latéral</i> / Electrodo - quemador lateral	1	50000115	50000115
59. Valve S/B-H-Propane / <i>Vanne du brûleur propane</i> / Válvula del quemador LP	1	50001046	50001046
59. Valve S/B-H-Natural / <i>Vanne du brûleur naturel</i> / Válvula del quemador natural	1	50001045	50001045
60. Knob-Valve Side Burner / <i>Bouton-soupape brûleur latéral</i> / Perilla-válvula quemador lateral	1	50000113	50000113
61. Burner S/B H / <i>Brûleur latéral</i> / Quemador lateral	1	50001044	50001044
62. Grate S/B (8¼" x 8¼") Enamel / <i>Grille (8¼" x 8¼" po) émaillée</i> / Rejilla (8¼" x 8¼") recubierta	1	50003050	50003050
63. Connector Hose-Natural / <i>Tube flexible naturel</i> / Manguera natural	1	50000920	50000920
64. Natural Gas Hose 1/2" ID x 42' / <i>Tuyau de gaz 12.8 m</i> / Manga de gas 42'	1	50002384	50002384
65. Rotisserie Kit VM (Motor-Brackets) / <i>Trousse du tournebroche</i> / Equipo rostizador	1	50004274	50004274
66. Battery Shroud Assy / <i>Pile couvercle</i> / Bateria manto	1	50004272	50004272
67. Rotisserie Motor / <i>Moteur de tournebroche</i> / Motor del rostizador	1	50000161	50000161
68. Curved Handle VM Grip Set / <i>Poignée courbée</i> / Maneje curvo	1	50004382	50004382
69. Cabinet Skirt Front Assy 5B-HD Model / <i>Jupe de coffret, avant</i> / Gabinete falda ensamble frontales	1	n/a	50004381

VM508/VM658 (Items marked "*" are not shown in the parts illustration)

(les éléments marqués d'un astérisque ne sont pas illustrés)

(los artículos marcados con "*" no se muestran en la ilustración de partes)

Ref.	Description / De scription / Descripción	Qty. Quantité Cant.	VM508	VM658
69a.	Cabinet Skirt Front Assy 4B-HD Model / Jupe de coffret, avant / Gabinete falda ensamble frontales	1	50004380	n/a
70.	Adjustable Leveling Glide (Set of Four) / Niveau réglable / Nivel ajustable	1	50004384	50004384
71.	Caster 3" 1 1/4" Swivel Plate (150 lbs.) / Roulette, plat de pivot / Ruedas giratorias	2	50004255	50004255
72.	Caster 3" 1 1/4" Swivel Plate (150 lbs.) w/Brake / Roulette, plat de pivot avec frein / Ruedas giratorias con el freno	2	50004256	50004256
73.	Hardware Bag -5B Internal Shelf / Sachet de fixations / Bolsa de accesorios	1	n/a	50004391
74.	Electrode Rotisserie (2006) / Électrode du tournebroche / Electrodo del rostizador	1	50003472	50003472
75.	Hardware Bag VM 4/5 2008 Models / Sachet de fixations / Bolsa de accesorios	1	50004386	50004386
76.	Hinge 20 Ga, 20 1/2" Long / Charnière 20 1/2 po / Bisagra 20 1/2"	2	50004205	50004205
77.	Spit Rod H5 (38" Long) / Tige à rôtir 38 po / Jabalina del rostizador 38"	1	n/a	50000962
77a.	Spit Rod H4 (29" Long) / Tige à rôtir 29 po / Jabalina del rostizador 29"	1	50000286	n/a
78.	Cylinder Retainer / Fixation de la bouteille de gaz / Retenedor de cilindro	1	50002888	n/a
79.	Nylon Cable Clamp 9/16 ID LP / Collier / Abrazadera para cable	1	50004269	50004269
80.	Nylon Cable Clamp 3/4" ID Nat. / Collier / Abrazadera para cable	1	50004667	50004667
81.	Support Rotiss Spit Rod / Support - cracher tige de rôtissoire / Soporte - Escupa barra rotisserie	1	50000399	50000399
82.	Bracket Motor Rotisserie / Support - Moteur de rôtissoire / Soporte - Motor de rotisserie	1	50004275	50004275
83.	Rotisserie Fork Kit / Rotisserie fourche troussé / rotisserie kit de horquilla	1	50004840	50004840
84.	User's Guide 2008 / Manuel de l'utilisateur 2008 / Manual del Usuario 2008	1	50004425	50004425
85.	VM508/658 Assembly Procedures / VM508/658 Assemblage / Procedimientos de ensamble VM508/658	1	50004428	50004428
86.	VM508/658 Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas	1	50004429	50004429
Optional: VC BBQ Cover - 4 Burner / Couvercle / Cubierta		1	VC08C4	--
Optional: VC BBQ Cover - 5 Burner / Couvercle / Cubierta		1	--	VC08C5

VM508/VM658 Hardware Detail / Détails sur les articles de quincaillerie / Detalle de piezas




50001176

1/4-20 Flange Nut (Qty. 16)

1/4-20 Écrou (Qté. 16)

1/4-20 Tuerca (Qty. 16)



50000337

10-24 x 1/2" Screw (Qty. 10)

10-24 x 1/2 po Vis (Qté. 10)

10-24 x 1/2" Tornillo (Qty. 10)



50000182

10-24 K-Lock Nut (Qty. 2)

10-24 K-Lock Écrou (Qté. 2)

10-24 K-Lock Tuerca (Qty. 2)




50004268

10-24 x 3/8" Machine Screw (Qty. 9)

10-24 x 3/8 po Vis de machine (Qté. 9)

10-24 x 3/8" Tornillo de la máquina (Qty. 9)




50001383

1/4-20 x 1 1/2" Screw (Qty. 8)

1/4-20 x 1 1/2 po Vis (Qté. 8)

1/4-20 x 1 1/2" Tornillo (Qty. 8)




50004317

1/4-20 Leveling Glide (Qty. 4)

1/4-20 Niveau réglable (Qté. 4)

1/4-20 Nivel ajustable (Qty. 4)



50001507

10-24 U-Clip Fastener (Qty. 4)

10-24 Pince en U (Qté. 4)

10-24 Afianzador en U (Qty. 4)



50002433

6-32 x 3/8" Screw (Qty. 8)

6-32 x 3/8 po Vis (Qté. 8)

6-32 x 3/8" Tornillo (Qty. 8)



10006126

10-24 Pan Quad Nut (Qty. 1)

10-24 Écrou (Qté. 1)

10-24 Tuerca (Qty. 1)

