




Ref#	Part#	Description	Qty Reqd
1	20012551	LOG SET - COMPLETE	1
1a	20012546	LOG REAR	1
1b	20012548	LOG RIGHT	1
1c	20012547	LOG LEFT	1
1d	20012915	LOG TOP	1

2	20013245	EMBER BED ASSEMBLY	1
3	30001278	TOP CLASSIC BLACK	1
3	30003307	TOP BISCUIT	1
3	30001285	TOP BORDEAUX	1
3	30003315	TOP CHESTNUT BROWN	1
3	30001306	TOP EBONY	1
3	30001319	TOP MIDNIGHT BLUE	1
3	30003323	TOP VERMONT CLASSIC GREEN	1
3	30003638	TOP BRICK BLUE	1
3	30003646	TOP COUNTRY COOKWARE GRAY	1
3	30003654	TOP GRANITE GRAY	1
3	30003662	TOP SAGE GREEN	1
4	30000393	GRILLE	1
5	30000508	MESH, GRILLE	1
6	30001496	FRONT, OPERABLE DOOR CLASSIC BLACK	1
6	30003302	FRONT, OPERABLE DOOR BISCUIT	1
6	30001261	FRONT, OPERABLE DOOR BORDEAUX	1
6	30003310	FRONT, OPERABLE DOOR CHESTNUT BROWN	1
6	30001270	FRONT, OPERABLE DOOR EBONY	1
6	30001314	FRONT, OPERABLE DOOR MIDNIGHT BLUE	1
6	30003318	FRONT, OPERABLE DOOR VERMONT CLASSIC GREEN	1
6	300003633	FRONT, OPERABLE DOOR BRICK BLUE	1
6	30003641	FRONT, OPERABLE DOOR COUNTRY COOKWARE GRAY	1
6	30003649	FRONT, OPERABLE DOOR GRANITE GRAY	1
6	30003657	FRONT, OPERABLE DOOR SAGE GREEN	1
7	30001138	DOOR RIGHT CLASSIC BLACK	1
7	30003303	DOOR RIGHT BISCUIT	1
7	30001262	DOOR RIGHT BORDEAUX	1
7	30003311	DOOR RIGHT CHESTNUT BROWN	1
7	30001271	DOOR RIGHT EBONY	1
7	30001315	DOOR RIGHT MIDNIGHT BLUE	1
7	30003319	DOOR RIGHT VERMONT CLASSIC GREEN	1
7	30003634	DOOR RIGHT BRICK BLUE	1
7	30003642	DOOR RIGHT COUNTRY COOKWARE GRAY	1
7	30003650	DOOR RIGHT GRANITE GRAY	1
7	30003658	DOOR RIGHT SAGE GREEN	1
7	30004081	DOOR RIGHT CLASSIC BLACK	1
7	30004089	DOOR RIGHT BISCUIT	1
7	30004083	DOOR RIGHT BORDEAUX	1
7	30004091	DOOR RIGHT CHESTNUT BROWN	1
7	30004085	DOOR RIGHT EBONY	1
7	30004087	DOOR RIGHT MIDNIGHT BLUE	1
7	30004093	DOOR RIGHT VERMONT CLASSIC GREEN	1
7	30004095	DOOR RIGHT BRICK BLUE	1
7	30004097	DOOR RIGHT COUNTRY COOKWARE GRAY	1
7	30004099	DOOR RIGHT GRANITE GRAY	1
7	30004101	DOOR RIGHT SAGE GREEN	1
8	30001139	DOOR LEFT CLASSIC BLACK	1
8	30003304	DOOR LEFT BISCUIT	1
8	30001263	DOOR LEFT BORDEAUX	1
8	30003312	DOOR LEFT CHESTNUT BROWN	1
8	30001272	DOOR LEFT EBONY	1
8	30001316	DOOR LEFT MIDNIGHT BLUE	1
8	30003320	DOOR LEFT VERMONT CLASSIC GREEN	1
8	30003635	DOOR LEFT BRICK BLUE	1

8	30003643	DOOR LEFT COUNTRY COOKWARE GRAY	1
8	30003651	DOOR LEFT GRANITE GRAY	1
8	30003659	DOOR LEFT SAGE GREEN	1
8	30004082	DOOR LEFT CLASSIC BLACK	1
8	30004090	DOOR LEFT BISCUIT	1
8	30004084	DOOR LEFT BORDEAUX	1
8	30004092	DOOR LEFT CHESTNUT BROWN	1
8	30004086	DOOR LEFT EBONY	1
8	30004088	DOOR LEFT MIDNIGHT BLUE	1
8	30004094	DOOR LEFT VERMONT CLASSIC GREEN	1
8	30004096	DOOR LEFT BRICK BLUE	1
8	30004098	DOOR LEFT COUNTRY COOKWARE GRAY	1
8	30004100	DOOR LEFT GRANITE GRAY	1
8	30004102	DOOR LEFT SAGE GREEN	1
9	30001280	LEFT END CLASSIC BLACK	1
9	30003300	LEFT END BISCUIT	1
9	30001287	LEFT END BORDEAUX	1
9	30003308	LEFT END CHESTNUT BROWN	1
9	30001308	LEFT END EBONY	1
9	30001321	LEFT END MIDNIGHT BLUE	1
9	30003316	LEFT END VERMONT CLASSIC GREEN	1
9	30003631	LEFT END BRICK BLUE	1
9	30003639	LEFT END COUNTRY COOKWARE GRAY	1
9	30003647	LEFT END GRANITE GRAY	1
9	30003655	LEFT END SAGE GREEN	1
10	30001297	RIGHT END CLASSIC BLACK	1
10	30003301	RIGHT END BISCUIT	1
10	30001286	RIGHT END BORDEAUX	1
10	30003309	RIGHT END CHESTNUT BROWN	1
10	30001307	RIGHT END EBONY	1
10	30001320	RIGHT END MIDNIGHT BLUE	1
10	30003317	RIGHT END VERMONT CLASSIC GREEN	1
10	30003632	RIGHT END BRICK BLUE	1
10	30003640	RIGHT END COUNTRY COOKWARE GRAY	1
10	30003648	RIGHT END GRANITE GRAY	1
10	30003656	RIGHT END SAGE GREEN	1
11	1301087	DOOR, CONTROL	1
12	20003801	REAR SHROUD ASSEMBLY	1
13	30000127	GLASS FRAME ASSEMBLY	1
14	1601691	GLASS	1
15	1203702	GASKET, GLASS - MED. KNIT	7
16	1203290	NUT, HEX JAM 3/8-16 TOPLK-Z	1
17	5004025	PAWL ASSEMBLY ASH DOOR	1
18	30002717	FRONT STEEL HANDLE/SHAFT -NI/VER	1
19	20013026	RESTRICTOR PLATE	1
20	30000887	FK28 FAN SUBASSEMBLY	1
21	20012218	VALVE NOVA SIT 820.852 FIELD CONVERTIBLE TO LP	1
22	20003719	RF VALVE RV8310E 1107 - NG	1
22	20003720	RF VALVE RV8310E 2015 - LP	1
23a	10002264	PILOT ASSEMBLY 3WAY N/DV RN 0.199.706	1
23a	10002265	PILOT ASSEMBLY 3WAY N/DV RP 0.199.703	1
23b	20001115	PILOT PSE - NA175 NG	1
23b	20001116	PILOT PSE - NA175 LP	1
23c	20002266	PILOT ASSEMBLY 3WAY DV/RFN CS3003A2009	1
23c	20002268	PILOT ASSEMBLY 3WAY DV/RFP CS3003A2017	1

24	10002266	PILOT TOP CONVERTIBLE	1
25	24D0808	THERMOCOUPLE 24IN	1
25	24D0808	THERMOCOUPLE 24IN	1
26	10001297	ELECTRODE IGNITER W/CABLE SIT24	1
27	26D0566	THERMOPILE 18IN RS	1
27	26D0566	THERMOPILE 18IN RS	1
28	57886	NUT ELECTRODE SIT 0.974.144	1
29	26D0665	TUBING PILOT W/FITTINGS 1/8 X24IN	1
30	20002400	THERMOPILE PSE FOR RF PILOTS - NO LONGER AVAILABLE SUB 26D0566	2
31a	37D0022	PILOT ORIFICE 62 - NG TOP CONVERTIBLE	1
31b	37D0023	PILOT ORIFICE 35 -LP TOP CONVERTIBLE	1
32a	20000908	PILOT ORIFICE PSE RFN	1
32b	20000907	PILOT ORIFICE PSE RFP	1
33a	20005480	ORIFICE HOOD -NG 43 (0.89IN)	1
33b	20012952	ORIFICE HOOD -LP 1.3MM	1
34	057958	IGNITER PIEZO W/NUT SIT	1
35	20010876	BRACKET PIEZO IGNITER (NOT SHOWN)	1
36	20012968	MANIFOLD ASSEMBLY	1
37	20012517	AIR SHUTTER ASSEMBLY	1
38	30000874	TRIN ON/OFF SWITCH	1
39	20002047	TRANSMITTER HONEYWELL RF	1
40	20003561	ANTENNE, HONEYWELL 395783-1	1
41	10002013	SENSOR 1450 CMG -8184-0032 ONLY FOR FSDHAG	1
42	10002582	WIRING HARNESS	1
43	20002282	GASKET, BASE PAN	1
44	1203687	GASKET, HE DOOR	2
45	1206122	GASKET CEMENT	1
46	30004175K	BLACK WOOD FALLAWAY HANDLE ASSEMBLY	1
47	3186678	SILICONE PADS	4
48	30004112	MAGNET, DOOR (NOT SHOWN)	1
N/S	20012911	CONVERSION KIT NG TO LP SDDVR SERIES	1
N/S	20012913	CONVERSION KIT NG TO LP SDDVRC SERIES	1
N/S	20012919	CONVERSION KIT LP TO NG SDDVR SERIES	1
N/S	20012912	CONVERSION KIT LP TO NG SDDVRC SERIES	1

iBuyFireplaceParts.com 888-634-4289

iBuyFireplaceParts.com

iBuyFireplaceParts.com 888-634-4289