




Ref#	Part#	Description	Qty Req'd
1	20004561	GAS LOG SET COMPLETE	1
1a	20004562	LOG, RIGHT REAR	1
1b	20004563	LOG, LEFT REAR	1
1c	20004564	LOG, RIGHT	1
2	20003739	MANIFOLD ASSEMBLY	1
3	57897	LAVA ROCKS BURNER	1
4	20004554	SCREEN	1
5	1409112	FRAME, GLASS	1
6	1203702	GASKET, GLASS MED. KNIT	1
7	53606	SWITCH, ON/OFF	1
8	0004342	HANDLE PACKAGE, CERAMIC	1

9	5004265	DAMPER STEEL HANDLE W/SCREW	1
10a	10000235	VALVE, HONEYWELL VS84212003 - NG	1
10b	10000242	VALVE, HONEYWELL VS84212011 - LP	1
11a	55464	ODS PILOT ASSEMBLY OP8204 - NG	1
11b	55465	ODS PILOT ASSEMBLY OP8404 - LP	1
12a	20004492	BURNER HOUSING ASSEMBLY - RN	1
12b	20004552	BURNER HOUSING ASSEMBLY - RP	1
13	20003536	GRATE	1
14	20004553	BACK LOG SUPPORT BRACKET	1
15	20000062	PIEZO IGNITER, HONEYWELL	1
16	30001376	FRONT - CLASSIC BLACK	1
16	30003240	FRONT - BISCUIT	1
16	30001416	FRONT - BORDEAUX	1
16	30003249	FRONT - CHESTNUT BROWN	1
16	30003258	FRONT - EBONY	1
16	30001428	FRONT - FOREST GREEN	1
16	30001424	FRONT - MIDNIGHT BLUE	1
16	30001420	FRONT - SAND	1
16	30002514	FRONT - SUEDE BROWN	1
16	30003267	FRONT - VERMONT CLASSIC GREEN	1
16	30003588	FRONT - BRICK BLUE	1
16	30003599	FRONT - COOKWARE GRAY	1
16	30003610	FRONT - GRANITE GRAY	1
16	30003621	FRONT - SAGE GREEN	1
17	30001378	LEFT DOOR - CLASSIC BLACK	1
17	30003242	LEFT DOOR - BISCUIT	1
17	30001418	LEFT DOOR - BORDEAUX	1
17	30003251	LEFT DOOR - CHESTNUT BROWN	1
17	30003260	LEFT DOOR - EBONY	1
17	30001430	LEFT DOOR - FOREST GREEN	1
17	30001426	LEFT DOOR - MIDNIGHT BLUE	1
17	30001422	LEFT DOOR - SAND	1
17	30002516	LEFT DOOR - SUEDE BROWN	1
17	30003269	LEFT DOOR - VERMONT CLASSIC GEEN	1
17	30003590	LEFT DOOR - BRICK BLUE	1
17	30003601	LEFT DOOR - COOKWARE GRAY	1
17	30003612	LEFT DOOR - GRANITE GRAY	1
17	30003623	LEFT DOOR - SAGE GREEN	1
18	30001377	RIGHT DOOR - CLASSIC BLACK	1
18	30003241	RIGHT DOOR - BISCUIT	1
18	30001417	RIGHT DOOR - BORDEAUX	1
18	30003250	RIGHT DOOR - CHESTNUT BROWN	1
18	30003259	RIGHT DOOR - EBONY	1
18	30001429	RIGHT DOOR - FOREST GREEN	1
18	30001425	RIGHT DOOR - MIDNIGHT BLUE	1
18	30001421	RIGHT DOOR - SAND	1
18	30002515	RIGHT DOOR - SUEDE BROWN	1
18	30006268	RIGHT DOOR - VERMONT CLASSIC GREEN	1
18	30003589	RIGHT DOOR - BRICK BLUE	1
18	30003600	RIGHT DOOR - COOKWARE GRAY	1
18	30003611	RIGHT DOOR - GRANITE GRAY	1
18	30003622	RIGHT DOOR - SAGE GREEN	1
19	30001413	CONTROL DOOR - CLASSIC BLACK	1
19	30003243	CONTROL DOOR - BISCUIT	1
19	30001419	CONTROL DOOR - BORDEAUX	1

19	30003252	CONTROL DOOR - CHESTNUT BROWN	1
19	30003261	CONTROL DOOR - EBONY	1
19	30001431	CONTROL DOOR - FOREST GREEN	1
19	30001427	CONTROL DOOR - MIDNIGHT BLUE	1
19	30001423	CONTROL DOOR - SAND	1
19	30002517	CONTROL DOOR - SUEDE BROWN	1
19	30003270	CONTROL DOOR - VERMONT CLASSIC GREEN	1
19	30003591	CONTROL DOOR - BRICK BLUE	1
19	30003602	CONTROL DOOR - COOKWARE GRAY	1
19	30003613	CONTROL DOOR - GRANITE GRAY	1
19	30003624	CONTROL DOOR - SAGE GREEN	1
20	10004442	CONTROL DOOR HANDLE ASSEMBLY	1
21	20004286	GASKET, BASE PAN/FIREBOX	1
22	20005259	BRACKET, LOG RIGHT	1
23	20004708	BRACKET, LOG LEFT	1
24a	20004587	ORIFICE HOOD, 57 (0.043IN) FRONT - LP	1
24b	30000331	ORIFICE HOOD, 52 (0.635IN) FRONT - NG	1
24c	20000130	ORIFICE HOOD, 54 (0.055IN) REAR - LP	1
24d	20004263	ORIFICE HOOD, 40 (0.098IN) REAR - NG	1
25	1601290	GLASS (PART OF RGDCFK)	1
26	30000506	CATALYST (PART OF RGDCFK)	1
27	30001751	LEFT END - CLASSIC BLACK	1
27	30003239	LEFT END - BISCUIT	1
27	30001771	LEFT END - BORDEUAX	1
27	30003248	LEFT END - CHESTNUT BROWN	1
27	30003257	LEFT END - EBONY	1
27	30001780	LEFT END - FOREST GREEN	1
27	30001777	LEFT END - MIDNIGHT BLUE	1
27	30001774	LEFT END - SAND	1
27	30002512	LEFT END - SUEDE BROWN	1
27	30003271	LEFT END - VERMONT CLASSIC GREEN	1
27	30003587	LEFT END - BRICK BLUE	1
27	30003598	LEFT END - COOKWARE GRAY	1
27	30003609	LEFT END - GRANITE GRAY	1
27	30003620	LEFT END - SAGE GREEN	1
28	30001752	RIGHT END - CLASSIC BLACK	1
28	30003238	RIGHT END - BISCUIT	1
28	30001770	RIGHT END - BORDEAUX	1
28	30003247	RIGHT END - CHESTNUT BROWN	1
28	30003236	RIGHT END - EBONY	1
28	30001779	RIGHT END - FOREST GREEN	1
28	30001776	RIGHT END - MIDNIGHT BLUE	1
28	30001773	RIGHT END - SAND	1
28	30002511	RIGHT END - SUEDE BROWN	1
28	30003266	RIGHT END - VERMONT CLASSIC GREEN	1
28	30003586	RIGHT END - BRICK BLUE	1
28	30003597	RIGHT END - COOKWARE GRAY	1
28	30003608	RIGHT END - GRANITE GRAY	1
28	30003619	RIGHT END - SAGE GREEN	1
29	30001753	LEG - CLASSIC BLACK	4
29	30003245	LEG - BISCUIT	4
29	30001772	LEG - BORDEAUX	4
29	30003254	LEG - CHESTNUT BROWN	4
29	30003263	LEG - EBONY	4
29	30001781	LEG - FOREST GREEN	4

29	30001778	LEG - MIDNIGHT BLUE	4
29	30001775	LEG - SAND	4
29	30002518	LEG - SUEDE BROWN	4
29	30003272	LEG - VERMONT CLASSIC GREEN	4
29	30003595	LEG - BRICK BLUE	4
29	30003606	LEG - COOKWARE GRAY	4
29	30003617	LEG - GRANITE GRAY	4
29	30003628	LEG - SAGE GREEN	4
30	1301186	TOP - CLASSIC BLACK	1
30	30003278	TOP - BISCUIT	1
30	2321186	TOP - BORDEAUX	1
30	30003279	TOP - CHESTNUT BROWN	1
30	30003280	TOP - EBONY	1
30	2311186	TOP - FOREST GREEN	1
30	2371186	TOP - MIDNIGHT BLUE	1
30	1321186	TOP - SAND	1
30	30002557	TOP - SUEDE BROWN	1
30	30003281	TOP - VERMONT CLASSIC GREEN	1
30	30003594	TOP - BRICK BLUE	1
30	30003605	TOP - COOKWARE GRAY	1
30	30003616	TOP - GRANITE GRAY	1
30	30003627	TOP - SAGE GREEN	1
31	5003075	GLASS FRAME ASSEMBLY	1
N/S	30001476	FRONT W/DOORS - CLASSIC BLACK	1
N/S	30003246	FRONT W/DOORS - BISCUIT	1
N/S	30001477	FRONT W/DOORS - BORDEAUX	1
N/S	30003255	FRONT W/DOORS - CHESTNUT BROWN	1
N/S	30003264	FRONT W/DOORS - EBONY	1
N/S	30001480	FRONT W/DOORS - FOREST GREEN	1
N/S	30001479	FRONT W/DOORS - MIDNIGHT BLUE	1
N/S	30001478	FRONT W/DOORS - SAND	1
N/S	30003273	FRONT W/DOORS - VERMONT CLASSIC GREEN	1
N/S	30003607	FRONT W/DOORS - COOKWARE GRAY	1
N/S	30003618	FRONT W/DOORS - GRANITE GRAY	1
N/S	30003629	FRONT W/DOORS - SAGE GREEN	1
N/S	30005086	COMPLETE BURNER TRAY REPLACEMENT - NG	1
N/S	30005087	COMPLETE BURNER TRAY REPLACEMENT - LP	1

iBuyFireplaceParts.com 888-634-4289

iBuyFireplaceParts.com

iBuyFireplaceParts.com 888-634-4289