





1-01

**Gearbox & Spider, Planétaire,
Caja de engranajes y cruceta., Caixa de Engrenagens e Placa de Comado**

1-01

01	24	Spider Plate	Plaque de planétaire	Chapa de brazos	Placa de Comando	1
02	24	Bush	Douille	Buja	Bucha	1
03	947/00603	Plate	Plaque	Placa	Placa	1
04	947/00605	Bearing Housing	Carter de roulements	Alojamiento del cojinete	Cárter de Mancal	1
05	53/0059	Bearing	Roulement	Cojinete	Rolamento	1
06	947/00604	Spring Plate	Plat de ressort	Placa del resorte	Placa da mola	1
07	9/6005	Bolt	Boulon	Perno	Perno	4
08	4/6005	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6 x 10
09	500/06100	Grease Nipple	Téton de graissage	Conexión para engrase	Bocal de Lubrificação	M6
10	7/8012	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 25
11	8/8017	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
12	07.6.106	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 20
13	5/0066	O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante	2 x 30
14	4/8003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8
15	4/8006	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8
16	9/8017	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 45
17	8/8001	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
18	9/8003	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 35
19	111.8.001	Finishing Blade	Pale de lissage	Cuchilla de acabado	Lâmina de acabamento	(900)
20	111.8.011	Finishing Blade	Pale de lissage	Cuchilla de acabado	Lâmina de acabamento	(1200)
21	111.8.002	Combination Blade	Pale mixte	Cuchilla combinación	Lâmina de combinaçã	(900)
22	111.8.012	Combination Blade	Pale mixte	Cuchilla combinación	Lâmina de combinaçã	(1200)
23	947/04300	Spider Arm	Bras de planétaire	Braço de cruceta	Braço de comando	900
24	947/04400	Spider Arm	Bras de planétaire	Braço de cruceta	Braço de comando	1200
25	3/9023	Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular	1
26	947/99962	Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	1
27	947/00600	Spider Assembly	Ensemble planétaire	Conjunto de chapa de brazos	Conjunto de Comando	1
28	947/01900	Gearbox	Boîte de vitesses	Caja de engranajes	Caixa de engrenagens	900
29	947/02000	Gearbox	Boîte de vitesses	Caja de engranajes	Caixa de engrenagens	1200
30	947/99905	Tilt Yoke	Chape de basculement	Horquilla de inclinación	Culatra de inclinação	1
31	947/99911	Pin	Goupille	Pasador	Pino	10 x 140
32	947/99980	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
33	4/1001	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10
34	3/0032	Split Pin	Goupille fendue	Pasador Hendido	Pino Fendido	2
35	9/8008	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 30
36	4/8007	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8
37	21/0251	Key	Clavette	Chaveta	Chave	8 x 7 x 45
38	947/99945	Plate	Plaque	Placa	Placa	1
39	947/99964	Key	Clavette	Chaveta	Chave	5 x 5 x 32
40	4/8015	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8
41	157.0.470	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 25
42	128.8.000	Float Disc	Disque de talochage	Disco de enlucido	Disco de assentament	900
43	160.8.000	Float Disc	Disque de talochage	Disco de enlucido	Disco de assentament	1200
44	3/0070	Pin	Goupille	Pasador	Pino	5 x 50




**Gearbox Assembly, Ensemble boîte de vitesses,
Conjunto de caja de engranajes, Conjunto da Caixa de Engrenagens**

1-02

1	947/01901.....	Gearbox Housing.....	Carter de boîte de vitesses.....	Envoltura de la transmisión.....	Estojo da caixa de engranagens.....	1
2	947/01902.....	Cover.....	Couvercle.....	Tapa.....	Tampa.....	1
3	947/01903.....	Seal.....	Joint d'étanchéité.....	Obturador.....	Vedação.....	1
4	947/01904.....	Cover.....	Couvercle.....	Tapa.....	Tampa.....	1
5	947/01905.....	Cover.....	Couvercle.....	Tapa.....	Tampa.....	1
6	947/01906.....	Shaft.....	Axe.....	Eje.....	Veio.....	1
7	947/01907.....	Bearing.....	Roulement.....	Cojinete.....	Rolamento.....	2
8	947/01908.....	Seal.....	Joint d'étanchéité.....	Obturador.....	Vedação.....	2
9	947/01909.....	Oil Seal.....	Joint d'étanchéité à l'huile.....	Obturador aceite.....	Vedação de Óleo.....	2
10	947/01910.....	Oil Seal.....	Joint d'étanchéité à l'huile.....	Obturador aceite.....	Vedação de Óleo.....	1
11	947/01911.....	Key.....	Clavette.....	Chaveta.....	Chave.....	1
14	947/01913.....	Shaft.....	Axe.....	Eje.....	Veio.....	1
15	947/01914.....	Worm Gear.....	Vis sans fin.....	Engranaje helicoidal.....	Engrenagem helicoidal.....	1
16	06.3.034.....	Key.....	Clavette.....	Chaveta.....	Chave.....	8 x 7 x 40.....1
17	947/01915.....	Bearing.....	Roulement.....	Cojinete.....	Rolamento.....	2
18	947/01916.....	Oil Seal.....	Joint d'étanchéité à l'huile.....	Obturador aceite.....	Vedação de Óleo.....	1
19	21/0251.....	Key.....	Clavette.....	Chaveta.....	Chave.....	8 x 7 x 45.....1
20	947/01917.....	Oil Gauge.....	Jauge d'huile.....	Nivel de aceite.....	Vareta de medição de óleo.....	1
21	947/01918.....	Breather Plug.....	Reniflard.....	Respiradero.....	Respiradouro.....	1
22		Screw.....	Vis.....	Tornillo.....	Parafuso.....	6.....
23	4/8003.....	Washer.....	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	6.....
24	4/8006.....	Washer.....	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M8.....6
25	7/6051.....	Screw.....	Vis.....	Tornillo.....	Parafuso.....	M6 x 25.....8
26	4/6005.....	Washer.....	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M6.....8
27	4/6001.....	Washer.....	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M6.....8


AltradParts.com
888-634-4289
An iBuy Stores Company



**Guard Ring Assembly, Ensemble anneau de Protection.,
Cto. de anillo de seguridad., Caixa de Engrenagens e Placa de Comado.**

01	947/00300	Guard Ring.....	Anneau de protection	Anillo de seguridad.....	Anéis de Guarda	900	1
01	947/01300	Guard Ring.....	Anneau de protection	Anillo de seguridad.....	Anéis de Guarda	1200	1
02	947/00900	Lifting Arm.....	Bras de levage	Brazo de elevación.....	Braço levantando		1
03	947/00319	Support	Support	Soporte.....	Suporte.....		1
04	947/99924	Back Plate.....	Plaque Arrière	Placa Trasera	Placa de Apoio	900	1
04	947/99942	Back Plate.....	Plaque Arrière	Placa Trasera	Placa de Apoio	1200	1
05	947/00800	Sliding Edge.....	Bordurette coulissant.....	Desplazamiento-redondeamiento	Guarnição Deslizante	900	2
05	947/03500	Sliding Edge.....	Bordurette coulissant.....	Desplazamiento-redondeamiento	Guarnição Deslizante	1200	2
06	4/8004	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	8 x 25 x 2	7
07	8/8012	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	4
08	4/1001	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	4
09	9/10007	Screw.....	Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 50	2
10	8/10006	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	2
11	9/12022	Bolt.....	Boulon	Perno	Perno	M12 x 75	1
12	9/12017	Bolt.....	Boulon	Perno	Perno	M12 x 90	1
13	4/1204	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M12	3
14	4/1202	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	12mm	1
15	8/12006	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M12	1
16	4/8003	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M8	3
17	9/8053	Bolt.....	Boulon	Perno	Perno	M8 x 25	2
18	6/2017	End Cap.....	Chapeau d'extrémité	Capucha extrema	Tampa de extremidade		1
19	3/7041	P-Clip.....	Collier-P	Capucha-P	Grampo-P		2
20	7/4008	Screw.....	Vis	Tornillo	Parafuse	M4 x 10	2
21	8/8008	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1


AltradParts.com
888-634-4289
An iBuy Stores Company



Handle Bar Assembly, Ensemble Guidon, Cto. de barra de manillar, Conj. de barra do punho

01	947/00100...	Handle Bar	Guidon	Barra de Manillar	Barra do Punho	1
02	19.0.701...	Hand Grip	Poignée	Asas	Mãozotas	2
03	947/99907...	Throttle Lever	Manette d'accélérateur	Palanca de aceleración	Alavanca do estrangulador	1
04	8/6006	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M6
05	4/6005	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6
06	9/6008	Bolt	Boulon	Perno	Bolão	M6 x 20
07	947/99949...	Tube	Tube	Tubo	Tubo	1
08	947/99908...	Clutch Lever	Levier d'embrayage	Palanca de embrague	Alavanca da Embraiagem	1
09	947/99925...	Tommy Bar	Broche	Palanca de mano	Alavanca de parafuso	1
10	947/99947...	Bar	Barre	Barra	Barra	1
11	19.0.789...	Knob	Poignée	Pomo	Botão	1
12	3/0067	Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 40
13	947/01800...	Connector	Borne	Conector	Conector	1
14	157.0.470...	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M8 x 25
15	947/01801...	Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte	1
16	7/5004	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M5 x 30
17	8/5002	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M5
18	947/01802...	Latch	Verrou	Cerrojo	Trinco	1
19	947/99950...	Throttle Cable	Câble d'accélérateur	Cable de aceleración	Cabo do estrangulador	1
20	158/99916...	Spirol Wrap	Bandierolage hélicoïdal	Abriço Espiral	Involúcro em Espiral	160mm
21	16 & 17...	Roll Pin	Goupille fendue	Pivote de rodillo	Pino cilíndrico	5 x 25
22	947/99951...	Clutch Cable	Câble d'embrayage	Cable de embrague	Cable da Embraiagem	1

AltradParts.com
888-634-4289
An iBuy Stores Company



**Handle Assembly - Screw Pitch , Ensemble Poignée - Pas de vis,
Conjunto de Manillar - Echada Del Tornillo, Conjunto de Punho - Regulação do Passo por Parafuso**


3-02

01	947/01000S	Handle - Orange.....	Poignée - Orange	Manillar - Naranja.....	Punho - Laranja	1
01	947/01000B	Handle - Blue.....	Poignée - Bleu	Manillar - Azul	Punho - Azul	1
01	947/01000G	Handle - Green.....	Poignée - Vert.....	Manillar - Verde.....	Punho - Verde.....	1
01	947/01000Y	Handle - Yellow.....	Poignée - Jaune.....	Manillar - Amarilla.....	Punho - Amarelo.....	1
01	947/01000R	Handle - Red	Poignée - Rouge	Manillar - Roja.....	Punho - Vermelho.....	1
02	947/99903	Spring Clip.....	Collier élastique	Clip del resorte.....	Gancho de Mola.....	1
03	4/5003	Washer	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M6.....4
04	7/5020	Screw.....	Vis.....	Tornillo.....	Parafuse.....	M5 x 10.....4
05	947/99901	Tube.....	Tube.....	Tubo.....	Tubo.....	M5 x 15.....1
06	947/99935	Shaft.....	Axe.....	Eje.....	Veio.....	M8.....1
07	7/6004	Tube.....	Tube.....	Tubo.....	Tubo.....	8 x 4.....1
08	947/99909	Knob.....	Poignée.....	Pomo.....	Botão.....	M8.....1
09	7/5023	Screw.....	Vis.....	Tornillo.....	Parafuse.....	M5 x 15.....1
10	947/00500	Switch.....	Commutateur.....	Interruptor.....	Interruptor.....	M8.....1
11	947/01202	Pin.....	Goupille.....	Pasador.....	Pino.....	8 x 4.....1
12	947/03300	Cable.....	Câble.....	Cable.....	Cable.....	M8.....1
13	4/8004	Washer	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M8 x 25.....1
14	8/8008	Nut.....	Ecrou.....	Tuerca.....	Porca.....	M8.....1
15	947/01202	Pin.....	Goupille.....	Pasador.....	Pino.....	M8.....1
16	947/01203	Pulley.....	Poulie.....	Polea.....	Polia.....	M8.....1
17	947/01201	Pulley Block.....	Chape de Poulie.....	Cuadernal.....	Bomba.....	M8.....1
18	71/0245	Harness.....	Faisceau.....	Partida.....	Arrê.....	M8.....1
19	947/99963	Shaft.....	Axe.....	Eje.....	Veio.....	M8.....1
20	947/99902	Bearing.....	Palier.....	Cojinete.....	Rolamento.....	M8.....1
21	947/01100	Screw Pitch Assembly.....	Ensemble Pas de Vis.....	Cto. Echada Del Tornillo.....	Conj. Regulação do Passo por Parafuso.....	M8.....1
22	06.1.018	Pin.....	Goupille.....	Pasador.....	Pino.....	M8.....1
23	947/99968	Boss.....	Bossage.....	Resalte.....	Cubo.....	M8.....1

AltadPart.com

888-634-4289

An iBuy Stores Company




**Handle Assembly - Quick Pitch, Ensemble Poignee - Grand vis,
Conjunto de Manillar - Echada Rápida , Conjunto de Punho - Regulação Rápida do Passo**

01	947/00200S	Handle - Orange	Poignée - Orange	Manillar - Naranja	Punho - Laranja	1
01	947/00200B	Handle - Blue	Poignée - Bleu	Manillar - Azul	Punho - Azul	1
01	947/00200G	Handle - Green	Poignée - Vert	Manillar - Verde	Punho - Verde	1
01	947/00200Y	Handle - Yellow	Poignée - Jaune	Manillar - Amarilla	Punho - Amarelo	1
01	947/00200R	Handle - Red	Poignée - Rouge	Manillar - Roja	Punho - Vermelho	1
02	947/99903	Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	Gancho de Mola	1
03	4/5003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6
04	7/5020	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10
05	947/99901	Tube	Tube	Tubo	Tubo	1
06	947/99982	Ring	Anneau	Anillo	Anel	1
07	4/8006	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M5
08	9/8053	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 25
09	947/99981	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
10	947/00500	Switch	Commutateur	Interruptor	Interruptor	1
11	06.1.019	Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 20
12	947/03400	Handle	Poignée	Manillar	Punho	1
13	4/8004	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 25
14	8/8008	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
15	947/01202	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
16	947/01203	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1
17	947/01201	Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba	1
18	71/0245	Harness	Faisceau	Parilla	Arnès	1
19	06.1.007	Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 25
20	28	Spring Pin	Goupille élastique	Pasador - resorte	Pino de Mola	1
21	947/99921	Hand Grip	Poignée	Asas	Mãozota	1
22	28	Clevis	Collier	Presilla	Grampo	M8
23	19.0.033	Spring	Ressort	Resorte	Mola	1
24	21.0.109	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
25	21.0.110	Clip	Collier	Presilla	Grampo	1
26	21.0.324	Cap	Capuchon	Casquete	Tampa	1
27	947/03200	Cable	Cable	Cable	Cable	1
28	947/05900	Pin & Clevis	Goupille & Collier	Pasador & Presilla	Pino & Grampo	1
29	947/99938	Mount	Bâti	Montaje	Montagem	1

Alibaba.com
888-634-4389

An iBuy Stores Company




Foldable Handle Assembly - Screw Pitch
Ensemble guidon repliable (Pas de vis)

Montaje Manillar Plegable - Echada Del Tornillo, Conjunto da Pega Rebátível (Regulação do Passo por Parafuso)

3-04


01	947/02400S	Lower Handle - Orange	Poignée inférieure - Orange	Manillar inferior - Naranja	Punho inferior - Laranja	1
01	947/02400B	Lower Handle - Blue	Poignée inférieure - Bleu	Manillar inferior - Azul	Punho inferior - Azul	1
01	947/02400G	Lower Handle - Green	Poignée inférieure - Vert	Manillar inferior - Verde	Punho inferior - Verde	1
01	947/02400Y	Lower Handle - Yellow	Poignée inférieure - Jaune	Manillar inferior - Amarilla	Punho inferior - Amarelo	1
01	947/02400R	Lower Handle - Red	Poignée inférieure - Rouge	Manillar inferior - Roja	Punho inferior - Vermelho	1
02	947/99903	Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	Gancho de Mola	1
03	4/5003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6
04	7/5020	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10
05	947/99923	Tube	Tube	Tubo	Tubo	1
06	947/99935	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
07	7/6004	Tube	Tube	Tubo	Tubo	1
08	947/99909	Knob	Poignée	Pomo	Botão	1
09	7/5023	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 15
10	947/00500	Switch	Commutateur	Interruptor	Interruptor	1
11	947/01202	Pin	Goupille	Pasador	Pino	8 x 4
12	947/03300	Cable	Câble	Cable	Cable	1
13	4/8004	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 25
14	8/8008	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
15	947/01202	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
16	947/01203	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1
17	947/01201	Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba	1
18	71/0253	Harness	Faisceau	Partida	Armês	1
19	947/99963	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
20	947/99902	Bearing	Palier	Coinjete	Rolamento	1
21	947/01100	Screw Pitch Assembly	Ensemble Pas de Vis	Cto. Echada Del Tornillo	Conj. Regulação do Passo por Parafuso	1
22	06.1.018	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
23	947/99969	Boss	Bec-sige	Resaca	Cubo	1
24	947/02300S	Upper Handle - Orange	Poignée supérieur - Orange	Manillar superior - Naranja	Punho superior - Laranja	1
24	947/02300B	Upper Handle - Blue	Poignée supérieur - Bleu	Manillar superior - Azul	Punho superior - Azul	1
24	947/02300G	Upper Handle - Green	Poignée supérieur - Vert	Manillar superior - Verde	Punho superior - Verde	1
24	947/02300Y	Upper Handle - Yellow	Poignée supérieur - Jaune	Manillar superior - Amarilla	Punho superior - Amarelo	1
24	947/02300R	Upper Handle - Red	Poignée supérieur - Rouge	Manillar superior - Roja	Punho superior - Vermelho	1
25	01.0.500	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10
26	9/8050	Bolt	Boulon	Perno	Botão	M8
27	9/10028	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 100
28	74/0016	Knob	Poignée	Pomo	Botão	1
29	8/10005	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10
30	7/10009	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M10 x 35
31	4/1001	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10
32	3/7042	P-Clip	Collier-P	Presilla-P	Grampo-P	1
33	2/0055	Spring	Ressort	Resorte	Mola	2



Centrifugal Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Centrifuge, Kit transmissão Centrífugo, Conjunto de Transmissão Centrífuga


4-01

01	20/0039.....Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX160	1
01	20/0040.....Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX270	1
01	20/0057.....Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17	1
01	20/0058.....Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27	1
02	160.0.122.....Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador	GX160 / EX17	1
03	06.3.001.....Key	Clavette	Chaveta	Chave	GX160 / EX17	1
03	06.8.018.....Key	Clavette	Chaveta	Chave	GX270 / EX27	1
04	111.16.604.....Clutch	Embrayage	Embrague	Embraiagem	GX160 / EX17	1
04	160.0.071.....Clutch	Embrayage	Embrague	Embraiagem	GX270 / EX27	1
05	947/99944.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX160 / EX17	1
05	947/99940.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX270 / EX27	1
06	4/8003.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX160 / EX17	4
07	02.3.026.....Screw	Vis.	Tornillo	Parafuso	GX160 / EX17	1
07	02.3.051.....Screw	Vis.	Tornillo	Parafuso	GX270 / EX27	1
08	4/8007.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX160 / EX17	4
09	9/8019.....Bolt	Boulon	Perno	Perno	GX160 / EX17	4
10	21/0242.....Belt	Courroie	Correa	Cinta	900 - GX160 / EX17	1
10	21/0294.....Belt	Courroie	Correa	Cinta	900 - GX270 / EX27	1
10	21/0169.....Belt	Courroie	Correa	Cinta	1200 - GX270 / EX27	1
11	4/8003.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX160 / EX17	1
11	05.5.004.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX270 / EX27	1
12	4/1001.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX270 / EX27	4
13	4/1003.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	GX270 / EX27	4
14	8/10006.....Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	GX270 / EX27	4
15	947/99919.....Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador	GX270 / EX27	1
16	28.....Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	GX160 / EX17	1
16	28.....Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	GX270 / EX27	1
17	28.....Screw	Vis.	Tornillo	Parafuso	M6 x 14	2
18	71/0246.....Harness	Faisceau	Partida	Arnés	GX160 / EX17	1
18	71/0247.....Harness	Faisceau	Partida	Arnés	GX270 / EX27	1
19	947/99961.....Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200 - GX270 / EX27	1
20	03.0.003.....Screw	Vis.	Tornillo	Parafuso	M8 x 12	1
21	21/0243.....Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo		1
22	947/00401.....Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	900 - GX160 / EX17	1
22	947/08101.....Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	900 - GX270 / EX27	1
22	947/01501.....Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	1200 - GX270 / EX27	1
23	947/00402.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	900 - GX160 / EX17	1
23	947/08102.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	900 - GX270 / EX27	1
23	947/00402.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	1200 - GX270 / EX27	1
24	7/5002.....Bolt	Boulon	Perno	Perno	M5 x 12	4
25	4/5002.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M5	4
26	8/5002.....Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M5	4
27	947/00400.....Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	900 - GX160 / EX17	1
27	947/08700.....Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	900 - GX270 / EX27	1
27	947/01500.....Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	1200 - GX270 / EX27	1
28	21/0236.....Guard Plate Kit	Ensemble Plaque de protection	Cto. Placa de defensa	Conj. Placa de Guarda		1
29	947/11000.....Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador		1
30	947/00402.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	900 - GX160 / EX17	1
30	947/08701.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	900 - GX270 / EX27	1
30	947/00402.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	1200 - GX270 / EX27	1



Manual Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Manuel, Kit transmisión Manual, Conjunto de Transmissão Manual 4-02
 (→ 05/06)


01	20/0039.....	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)	1
01	20/0040.....	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 270 (1200)	1
01	20/0057.....	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900)	1
01	20/0058.....	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)	1
02	37.....	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Supporte	900	1
02	37.....	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Supporte	1200	1
03	06.3.001.....	Key	Clavette	Chaveta	Chave	900	1
03	06.8.018.....	Key	Clavette	Chaveta	Chave	1200	1
04	8/6001.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
05	37.....	Spring	Ressort	Mola	Mola	1	1
06	4/8003.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
07	02.3.026.....	Adjustment Screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste	Parafuso de Ajustação	900	1
08	4/8007.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
09	9/8019.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	900	4
10	944/99914.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	1
10	947/99940.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	1
11	37.....	Belt	Courroie	Correa	Cinta	900	1
11	37.....	Belt	Courroie	Correa	Cinta	1200	1
12	4/1001.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
13	4/1003.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
14	8/10006.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200	4
15	37.....	Lever	Levier	Palanca	Alavanca	900	1
16	38.....	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	900	1
16	38.....	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	1200	1
17	38.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M6 x 14	2
18	71/0246.....	Harness	Faisceau	Partida	Arnés	900	1
19	71/0247.....	Harness	Faisceau	Partida	Arnés	1200	1
19	947/99961.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M5 x 15	1
20	947/99918.....	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
21	21/0243.....	Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retenedor do cabo	26 X 1.2	1
22	3/9024.....	Circlip	Entrañoje	Resorte circular	Grampo circular	26 X 1.2	1
23	947/99970.....	Spacer	Espacer	Espaciador	Espaciador	900	1
24	8/8022.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
25	947/99920.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	900	1
26	8/8004.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	900	2
26	8/8004.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200	1
27	37.....	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
27	37.....	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
28	4/8003.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M4	1
29	02.3.051.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	5/16" x 1 3/4"	1
30	9/6009.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M6 x 60	1
31	7/5163.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	5/16" x 3/4"	2
32	37.....	Pulley	Poulie	Polea	Polia	900	1
32	37.....	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
33	37.....	Pin	Goupille	Pasador	Pino	900	1
33	37.....	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1200	1
34	947/99913.....	Boss	Bossage	Resalte	Cubo	900	1
35	9/8008.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 30	1
36	37.....	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	900	1
37	947/99972.....	Drive Kit	Kit d'entraînement	Kit transmisión	Kit de Transmissão	900	1
37	947/99973.....	Drive Kit	Kit d'entraînement	Kit transmisión	Kit de Transmissão	1200	1
38	21/0236.....	Guard Plate Kit	Ensemble Plaque de protection	Cto. Placa de defensa	Conj. Placa de Guarda	900	1
38	8/10002.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	1
40	53/0063.....	Bearing	Palier	Cojinete	Rolamento	1	1



Manual Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Manuel, Kit transmisión Manual, Conjunto de Transmissão Manual 4-03

(I ➔ 05/06)


01	20/0039.....Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda.....GX160.....	1
01	20/0040.....Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda.....GX270.....	1
01	20/0057.....Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin.....EX17.....	1
01	20/0058.....Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin.....EX27.....	1
02	947/01600.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Motor - Robin.....GX160 / EX17.....	1
02	947/01700.....Bracket	Patte de montage	Escuadra	Supporte.....GX270 / EX27.....	1
03	06.3.001.....Key	Clavette	Chaveta	Chave.....GX160 / EX17.....	1
03	06.8.018.....Key	Clavette	Chaveta	Chave.....1200.....	1
04	8/6001.....Nut	Ecrou	Tuerca	Porca.....M6.....	1
05	2/0060.....Spring	Ressort	Resorte	Mola.....	1
06	4/8003.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha.....GX160 / EX17.....	4
07	947/99971.....Adjustment Screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste	Parafuso de Ajustação.....	1
08	4/8007.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha.....GX160 / EX17.....	4
09	9/8019.....Bolt	Boulon	Perno	Perno.....GX160 / EX17.....	4
10	21/0258.....Bush	Douille	Bucha	Bucha.....GX160 / EX17.....	1
10	21/0255.....Bush	Douille	Bucha	Bucha.....GX270 / EX27.....	1
11	21/0252.....Belt	Courroie	Correa	Cinta.....900 - GX160 / EX17.....	1
11	21/0292.....Belt	Courroie	Correa	Cinta.....900 - GX270 / EX27.....	1
11	21/0253.....Belt	Courroie	Correa	Cinta.....1200 - GX270 / EX27.....	1
12	1/1001.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha.....GX270 / EX27.....	4
13	4/1003.....Washer	Rondelle	Arandela	Anilha.....GX270 / EX27.....	4
14	8/1006.....Nut	Ecrou	Tuerca	Porca.....GX270 / EX27.....	4
15	947/99912.....Lever	Lever	Palanca	Alavanca.....900 - GX160 / EX17.....	1
15	947/99805.....Lever	Lever	Palanca	Alavanca.....900 - GX270 / EX27.....	1
15	947/99957.....Lever	Lever	Palanca	Alavanca.....1200 - GX270 / EX27.....	1
16	➔ 47.....Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda.....GX160 / EX17.....	1
16	➔ 47.....Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda.....1200.....	1
17	➔ 47.....Screw	Vis	Tornillo	Parafuso.....M6 x 14.....	2
18	71/0246.....Harness	Faisceau	Partida	Arnés.....GX160 / EX17.....	1
18	71/0247.....Harness	Faisceau	Partida	Arnés.....GX270 / EX27.....	1
19	7/5166.....Screw	Vis	Tornillo	Parafuso.....M5 x 12.....	1
20	947/99918.....Pulley	Poulie	Polea	Bucha.....	1
21	21/0243.....Cable Retainer	Retenue du Cable	Retén de Cable	Retentor do cabo.....	1
22	3/9024.....Circlip	Resorte de Cable	Resorte circular	Grampo circular.....26 X 1.2.....	1
23	947/99970.....Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador.....	1
24	8/8022.....Nut	Ecrou	Tuerca	Porca.....M8.....	1
25	947/99920.....Pin	Goupille	Pasador	Pino.....GX160 / EX17.....	1
26	947/99941.....Pin	Goupille	Pasador	Pino.....GX270 / EX27.....	1
26	947/99976.....Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador.....GX160 / EX17.....	1
26	947/99975.....Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador.....GX270 / EX27.....	1
27	21/0256.....Pulley	Poulie	Polea	Bucha.....	1
28	21/0257.....Bush	Douille	Bucha	Bucha.....	1
29	3/6005.....Cable Tie	Serre-câble	Unión cable	Tirante de Cabo.....	1
30	9/6009.....Bolt	Boulon	Perno	Perno.....M6 x 60.....	1
31	947/99965.....Cable Retainer	Retenue du Cable	Retén de Cable	Retentor do cabo.....	1
32	7/4008.....Screw	Vis	Tornillo	Parafuso.....M4 x 10.....	1



Manual Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Manuel, Kit transmisión Manual, Conjunto de Transmissão Manual 4-03
(I ► 05/06)

33	9/0007.....Bolt.....	Boulon.....	Perno.....	Perno.....	5/16" X 1 1/4" UNF.....	1
34	947/99913.....Boss.....	Bossage.....	Resalte.....	Cubo.....		1
35	9/8008.....Bolt.....	Boulon.....	Perno.....	Perno.....	M8 x 30.....	1
36	947/02501.....Belt Guard.....	Capot de courroie.....	Protector de la correa.....	Guarda da Cinto.....	900 - GX160 / EX17.....	1
36	947/08201.....Belt Guard.....	Capot de courroie.....	Protector de la correa.....	Guarda da Cinto.....	900 - GX270 / EX27.....	1
36	947/02601.....Belt Guard.....	Capot de courroie.....	Protector de la correa.....	Guarda da Cinto.....	1200 - GX270 / EX27.....	1
37	947/99975.....Bracket - Rear.....	Patte de Montage - Arrière.....	Escuadra - Trasera.....	Suporte - Trasiera.....	900 - GX160 / EX17.....	1
37	947/08801.....Bracket - Rear.....	Patte de Montage - Arrière.....	Escuadra - Trasera.....	Suporte - Trasiera.....	900 - GX270 / EX27.....	1
37	347/99979.....Bracket - Rear.....	Patte de Montage - Arrière.....	Escuadra - Trasera.....	Suporte - Trasiera.....	1200 - GX270 / EX27.....	1
38	947/05500.....Bracket - Front.....	Patte de Montage - Avant.....	Escuadra - Delantera.....	Suporte - Diantiera.....	900 - GX160 / EX17.....	1
38	947/08300.....Bracket - Front.....	Patte de Montage - Avant.....	Escuadra - Delantera.....	Suporte - Diantiera.....	900 - GX270 / EX27.....	1
38	347/05800.....Bracket - Front.....	Patte de Montage - Avant.....	Escuadra - Delantera.....	Suporte - Diantiera.....	1200 - GX270 / EX27.....	1
39	4/5002.....Washer.....	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M5.....	4
40	7/5002.....Bolt.....	Boulon.....	Perno.....	Perno.....	M5 x 12.....	4
41	8/5002.....Nut.....	Ecrou.....	Tuerca.....	Porca.....	M8.....	4
42	947/02500.....Belt Guard Assembly.....	Ensemble Capot de courroie.....	Cto. Protector de la correa.....	Conj. Guarda da Cinto.....	900 - GX160 / EX17.....	1
42	947/08800.....Belt Guard Assembly.....	Ensemble Capot de courroie.....	Cto. Protector de la correa.....	Conj. Guarda da Cinto.....	900 - GX270 / EX27.....	1
42	947/02600.....Belt Guard Assembly.....	Ensemble Capot de courroie.....	Cto. Protector de la correa.....	Conj. Guarda da Cinto.....	1200 - GX270 / EX27.....	1
43	8/10002.....Nut.....	Ecrou.....	Tuerca.....	Porca.....	M10.....	1
44	53/0063.....Bearing.....	Palier.....	Cojinete.....	Rolamento.....		1
45	21/0254.....Pulley.....	Poulie.....	Polea.....	Polia.....		1
46	02.3.020.....Screw.....	Vis.....	Tomillo.....	Parafuso.....	5/16 x 1 UNF.....	2
47	21/0236.....Guard Plate Kit.....	Ensemble Plaque de protection.....	Cto. Placa de defensa.....	Conj. Placa de Guarda.....		1
48	947/11000.....Spacer.....	Entretoise.....	Espaciador.....	Espaçador.....	900 - GX270 / EX27.....	1
49	4/8008.....Washer.....	Rondelle.....	Arandela.....	Anilha.....	M8.....	1

AltradParts.com
888-634-4289
An iBuy Stores Company



Decals, Autocollant, Rótulo, Decalque

1	800/99986		Decal - Lifting Point.....	Autocollant - Point de Levage.....	Rótulo - Punto de Levantamiento.....	Decalque - Ponto de Elevação.....	1	
2	800/99859		Decal - Belle.....	Autocollant - Belle.....	Rótulo - Belle.....	Decalque - Belle.....	1	
3	800/99857		Decal - Warning.....	Autocollant - Avertissement.....	Rótulo - Aviso.....	Decalque - Aviso.....	1	
4	800/99942		Decal - Noise.....	Autocollant - Bruits.....	Rótulo - Ruidos.....	Decalque - Ruído.....	1	
5	800/99956		Decal - Warning.....	Autocollant - Avertissement.....	Rótulo - Aviso.....	Decalque - Aviso.....	1	
6	800/99854		Decal.....	Autocollant.....	Rótulo.....	Decalque.....	Pro 900.....	1
6	800/99855		Decal.....	Autocollant.....	Rótulo.....	Decalque.....	Pro 1200.....	1
7	800/99833		Decal - Warning.....	Autocollant - Avertissement.....	Rótulo - Aviso.....	Decalque - Aviso.....	1	
8	19.0.373		Decal - Safety.....	Autocollant - Sécurité.....	Rótulo - Seguridad.....	Decalque - Segurança.....	1	
9	800/99834		Decal - On/Off.....	Autocollant - Marche / Arrêt.....	Rótulo - Encendido/apagado.....	Decalque - ligado/desligado.....	1	

AltradParts.com
888-634-4289
An iBuy Stores Company