




2850 / 1205

1	30002846	SIDE INSULATION	2
2	30002847	RIGHT SIDE BRICK	1
3	30002848	LEFT SIDE BRICK	1
4	30002480	BRICK SUPPORT BRACKET	1
5	1203668	GRIDDLE GASKET - OR ORDER 0003441 (GRIDDLE GASKET KIT)	5
6	30002833	BACK	1
7	30002442	LEFT HEAT DEFLECTOR	1
8	30002441	RIGHT HEAT DEFLECTOR	1
9	30002243	SHOE REFRACTORY	1
10	30002864	SHOE GASKET	1
11	30002840	FIREBACK	1
12	30002839	OUTER BACK	1
13	30002399	LEFT GRIDDLE QUADRANT	1
14	30002401	RIGHT GRIDDLE QUADRANT	1
15	30002822	GRIDDLE	1
16	1600657	GIDDLE HANDLE	1
17	1600070	GRIDDLE HANDLE SPACER	1
18	1200907	GRIDDLE HANDLE BOLT	1
19	1203588	DAMPER GASKET	1
20	1300643	DAMPER RAMP	1
21	30002821	DAMPER HOUSING	1
22	30002816	DAMPER	1
23	1601488	DAMPER TAB	1
24	1600065	DAMPER ROD	1
N/S	30002856	DAMPER HOUSING ASSEMBLY (ITEMS 19-24)	1
25	1201895	GRIDDLE HANDLE BUSHING	1
26	1401911	ASH DOOR HEAT SHIELD	1
27	30002863	RHEOSTAT BRACKET	1
28	30002100	FOUNTAIN ASSEMBLY	1
29	1201310	DAMPER HANDLE SCREW	1
30	1600644	DAMPER HANDLE	1
31	30002720	DAMPER HANDLE BASE ASSEMBLY	1
32	30002832	LEFT SIDE CLASSIC	1
32	30002872	LEFT SIDE BISCUIT	1
32	30002882	LEFT SIDE MIDNIGHT BLUE	1
32	30004834	LEFT SIDE MAJOLICA BROWN	1
32	30002892	LEFT SIDE EBONY	1
32	30002913	LEFT SIDE BORDEAUX	1
32	30002924	LEFT SIDE CHESTNUT BROWN	1
32	30002935	LEFT SIDE VERMONT GREEN	1
32	30003396	LEFT SIDE BRICK BLUE	1
32	30003406	LEFT SIDE COUNTRY COOKWARE GRAY	1
32	30003416	LEFT SIDE GRANITE GRAY	1
32	30003426	LEFT SIDE SAGE GREEN	1
33	30002818	LEFT AIR MANIFOLD	1
34	30002817	RIGHT AIR MANIFOLD	1
35	30002831	RIGHT SIDE CLASSIC	1
35	30002871	RIGHT SIDE BISCUIT	1
35	30002881	RIGHT SIDE MIDNIGHT BLUE	1
35	30004835	RIGHT SIDE MAJOLICA BROWN	1
35	30002891	RIGHT SIDE EBONY	1
35	30002912	RIGHT SIDE BORDEAUX	1
35	30002923	RIGHT SIDE CHESTNUT BROWN	1
35	30002934	RIGHT SIDE VERMONT GREEN	1
35	30003395	RIGHT SIDE BRICK BLUE	1

35	30003405	RIGHT SIDE COUNTRY COOKWARE GRAY	1
35	30003415	RIGHT SIDE GRANITE GRAY	1
35	30003425	RIGHT SIDE SAGE GREEN	1
36	30002716	THERMOSTAT HANDLE BASE ASSEMBLY	1
37	1202560	WASHER DAMPER ROD	1
38	30002820	GRATE	1
39	30002838	INNER BOTTOM	1
40	30002836	TOP ASH DOOR HINGE	1
41	30002844	DOOR HANDLE BRACKET	1
42	30002829	BOTTOM	1
43	30002811	ASHLIP CLASSIC	1
43	30002870	ASHLIP BISCUIT	1
43	30002880	ASHLIP MIDNIGHT BLUE	1
43	30004833	ASHLIP MAJOLICA BROWN	1
43	30002890	ASHLIP EBONY	1
43	30002911	ASHLIP BORDEAUX	1
43	30002922	ASHLIP CHESTNUT BROWN	1
43	30002933	ASHLIP VERMONT GREEN	1
43	30003394	ASHLIP BRICK BLUE	1
43	30003404	ASHLIP COUNTRY COOKWARE GRAY	1
43	30003414	ASHLIP GRANITE GRAY	1
43	30003424	ASHLIP SAGE GREEN	1
44	30002815	FIREBACK RETAINER	1
45	1201846	FRICTION SPRING	1
46	1202471	WASHER FRICTION SPRING/THERM HANDLE LINKAGE	1
47	30002819	AIR PLATE	1
48	30002827	ANDIRON	1
49	1201781	CONTROL SPACER	1
50	1201745	LEG LEVELLER	4
51	1600622	ASH DOOR HANDLE SHAFT	1
52	5004025	DOOR LATCH ASSMEMBLY	1
53	30002810	ASH DOOR	1
54	1600663	ASH DOOR HANDLE (WOOD)	1
55	30002826	ASH DOOR HINGE ROD	1
56	30001749	COTTER PIN, ASHDOOR	1
57	1300642	ASHDOOR BOTTOM HINGE SUPPORT	1
58	30001908	ASHPAN BRACKET	1
59	30002849	PRIMARY AIR FLAP	1
60	30002841	PRIMARY AIR SHAFT	1
61	30002842	AIR LINKAGE	1
62	30002845	REAR SIDE BRACKET	1
63	1600660	THERMOSTAT HANDLE	1
64	30002814	AIRWASH MANIFOLD	1
65	30002830	FRONT CLASSIC	1
65	30002873	FRONT BISCUIT	1
65	30002883	FRONT MIDNIGHT BLUE	1
65	30004836	FRONT MAJOLICA BROWN	1
65	30002893	FRONT EBONY	1
65	30002914	FRONT BORDEAUX	1
65	30002925	FRONT CHESTNUT BROWN	1
65	30003407	FRONT COUNTRY COOKWARE GRAY	1
65	30003417	FRONT GRANITE GRAY	1
65	30003428	FRONT SAGE GREEN	1
65	30003397	FRONT BRICK BLUE	1
65	30002936	FRONT VERMONT GREEN	1

66	30001910	FLUE COLLAR GASKET	1
67	30002813	LEFT DOOR CLASSIC	1
67	30002876	LEFT DOOR BISCUIT	1
67	30002886	LEFT DOOR MIDNIGHT BLUE	1
67	30004842	LEFT DOOR MAJOLICA BROWN	1
67	30002896	LEFT DOOR EBONY	1
67	30002917	LEFT DOOR BORDEAUX	1
67	30002928	LEFT DOOR CHESTNUT BROWN	1
67	30002939	LEFT DOOR VERMONT GREEN	1
67	30003400	LEFT DOOR BRICK BLUE	1
67	30003401	LEFT DOOR COUNTRY COOKWARE	1
67	30003420	LEFT DOOR GRANITE GRAY	1
67	30003430	LEFT DOOR SAGE GREEN	1
68	1300645	DOOR HINGE STRIP	1
69	30002834	TOP CLASSIC	1
69	30002874	TOP BISCUIT	1
69	30002884	TOP MIDNIGHT BLUE	1
69	30004837	TOP MAJOLICA BROWN	1
69	30002894	TOP EBONY	1
69	30002915	TOP BORDEAUX	1
69	30002926	TOP CHESTNUT BROWN	1
69	30002937	TOP VERMONT GREEN	1
69	30003408	TOP COUNTRY COOKWARE GRAY	1
69	30003418	TOP GRANITE GRAY	1
69	30003428	TOP SAGE GREEN	1
69	30003398	TOP BRICK BLUE	1
70	30001715	GLASS CLIP	3
71	30001716	GLASS CLIP (RIGHT DOOR ONLY)	1
72	30002717	FRONT DOOR HANDLE AND SHAFT	1
73	30002812	RIGHT DOOR CLASSIC	1
73	30002875	RIGHT DOOR BISCUIT	1
73	30002885	RIGHT DOOR MIDNIGHT BLUE	1
73	30004841	RIGHT DOOR MAJOLICA BROWN	1
73	30002895	RIGHT DOOR EBONY	1
73	30002916	RIGHT DOOR BORDEAUX	1
73	30002927	RIGHT DOOR CHESTNUT BROWN	1
73	30002938	RIGHT DOOR VERMONT GREEN	1
73	30003399	RIGHT DOOR BRICK BLUE	1
73	30003409	RIGHT DOOR COUNTRY COOKWARE GRAY	1
73	30003419	RIGHT DOOR GRANITE GRAY	1
73	30003429	RIGHT DOOR SAGE GREEN	1
74	1203589	DOOR GASKET	7
75	1203556	GLASS GASKET - OR ORDER 0003427 (GLASS GASKET KIT)	6
76	1600064	LEFT DOOR GLASS - NOT INTERCHANGEABLE	1
77	1600062	RIGHT DOOR GLASS - NOT INTERCHANGEABLE	1
78	30002727	LOWER DOOR HINGE PIN	1
79	1201779	SPACER (FOR DAMPER ROD)	1
80	30002727	UPPER DOOR HINGE PIN	1
81	30002714	HANDLE BASE STUB**	1
82	20006381	CERAMIC HANDLE**	1
83	1201294	HANDLE BOLT	1
84	1201243	THERMOSTAT HANDLE BOLT	1
85	30001690	ASH PAN ASSEMBLY	1
87	30001576	FLUE COLLAR CLASSIC	1
87	30001617	FLUE COLLAR MIDNIGHT BLUE	1

87	30004838	FLUE COLLAR MAJOLICA BROWN	1
87	30002910	FLUE COLLAR EBONY	1
87	30002921	FLUE COLLAR BORDEAUX	1
87	30002932	FLUE COLLAR CHESTNUT BROWN	1
87	30002943	FLUE COLLAR VERMONT GREEN	1
87	30002947	FLUE COLLAR BISCUIT	1
87	30003349	FLUE COLLAR BRICK BLUE	1
87	30003360	FLUE COLLAR COUNTRY COOKWARE	1
87	30003371	FLUE COLLAR GRANITE GRAY	1
87	30003382	FLUE COLLAR SAGE GREEN	1
88	30002835	LEG CLASSIC	4
88	30002877	LEG BISCUIT	4
88	30002887	LEG MIDNIGHT BLUE	4
88	30004843	LEG MAJOLICA BROWN	4
88	30002897	LEG EBONY	4
88	30002918	LEG BORDEAUX	4
88	30002929	LEG CHESTNUT BROWN	4
88	30002940	LEG VERMONT GREEN	4
88	30003401	LEG BRICK BLUE	4
88	30003411	LEG COUNTRY COOKWARE GRAY	4
88	30003421	LEG GRANITE GRAY	4
88	30003431	LEG SAGE GREEN	4
91	1203290	HEX HEAD JAM NUT	1
92	30002843	BOTTOM HEAT SHILED	1
N/S	30002853	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY CLASSIC	1
N/S	30002878	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY BISCUIT	1
N/S	30002879	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY BISCUIT	1
N/S	30002888	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY MIDNIGHT BLUE	1
N/S	30002889	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY MIDNIGHT BLUE	1
N/S	30004839	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY MAJOLICA BROWN	1
N/S	30004840	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY MAJOLICA BROWN	1
N/S	30002898	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY EBONY	1
N/S	30002899	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY EBONY	1
N/S	30002919	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY BORDEAUX	1
N/S	30002920	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY BORDEAUX	1
N/S	30002930	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY CHESTNUT BROWN	1
N/S	30002931	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY CHESTNUT BROWN	1
N/S	30002941	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY VERMONT GREEN	1
N/S	30002942	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY VERMONT GREEN	1
N/S	30003412	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY COUNTRY COOKWARE GRAY	1
N/S	30003413	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY COUNTRY COOKWARE GRAY	1
N/S	30003422	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY GRANITE GRAY	1
N/S	30003423	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY GRANITE GRAY	1
N/S	30003432	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY SAGE GREEN	1
N/S	30003433	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY SAGE GREEN	1
N/S	30002854	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY CLASSIC	1
N/S	30003403	LEFT DOOR SUB ASSEMBLY BRICK BLUE	1
N/S	30003402	RIGHT DOOR SUB ASSEMBLY BRICK BLUE	1
N/S	30004572	FOUNTAIN HEATSHIELD - EVERBURN NC	1